

墙面漆施工方法步骤

墙面漆施工方法步骤如下：

一、材料工具准备工作

在墙面正式涂刷前，需要做好各方面的准备工作。墙面漆施工的准备工作主要包括材料准备、工具准备以及作业环境三方面。下面一起来看看墙面漆涂刷前要做的准备工作。

1、材料准备

首先要做的就是材料准备。墙面涂刷需要用到的材料主要有水泥砂浆、界面剂、腻子粉、墙面漆等。先准备好需要用的材料，然后根据产品说明，按照不同的配比分别调制。

2、工具准备

涂刷墙面漆需要借助一些工具。在准备完所需材料后，别忘记检查涂刷要用到的工具都备齐全没。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸等。墙面涂刷常用的工具有分色纸、牛皮纸、滚筒、笔刷、油灰刀、砂纸。此外可能用到的工具还有铲刀、油漆喷枪、墨斗弹线、纤维网以及高凳、脚手板、扫帚、擦布等。

二、涂刷墙面的步骤方法

准备工作做好后，就可以开始墙面漆的施工了。要刷出完美的墙面，需要遵循一定的工艺流程，按部就班涂刷。下面我们来看看墙面漆涂刷具体有哪些步骤，涂刷有什么要点，以及要注意些什么。

1、基层处理

将墙面起皮及松动处清除干净，并用水泥砂浆补抹。有裂缝的地方一般用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝。一般轻体墙和保温墙等非承重墙需要贴布，尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶或网格布，网格布相对防裂效果会更好一点。

2、刷界面剂

界面剂能够增强对基层的粘结力，避免了抹灰层空鼓、起壳的现象，从而代替人工凿毛处理，省时省力。在刷界面剂时，一定都要刷到刷匀。

3、墙面找平

凹凸不平的墙面需要找平，对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平，使得墙面的误差不超过 3 毫米。阴阳角如果不直的话，也需要用粉刷石膏，并且用靠尺靠直。

4、批刮腻子

选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳，腻子要批三遍。第一遍一般厚一些，因为涉及到找平问题。第二、三遍则要薄一些，主要是收光，使墙面看起来更光滑、平整。三遍批完以后，腻子的厚度不能超过 3mm，否则容易开裂。

5、打磨

打磨是漆工步骤中很关键的一步，打磨好了，最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸，如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面，以免粉尘太多，影响漆的附着力。凹凸差不超过 3 毫米。

6、刷底漆

底漆一定要刷匀，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。

7、找补

腻子打磨完毕之后，会留有一些瑕疵，一般情况下很难看清，只有刷过一遍漆之后才会很明显，这时候就需要找补了。注意找补一定要打磨平整，再用稍微多加一点水的底漆刷一遍，以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。

8、刷面漆

不要加过量的水，会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可。

中国新型涂料网